

Produktsicherheitsdatenblatt (PSDS) gemäß EU-Allgemeiner Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

Produktname: Dekorative Kerze

Verwendungszweck: Dekoration und Beleuchtung im Innenbereich

Allgemeine Produktsicherheit: Das Produkt wurde nach den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen hergestellt. Es ist ausschließlich für den dekorativen Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Nicht für den Einsatz als Spielzeug geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Kerze **immer senkrecht** aufstellen. Kerzen nicht in Zugluft aufstellen, um Tropfen, Rußen oder ungleichmäßiges Abbrennen zu vermeiden. Immer genügend Abstand zwischen brennenden Kerzen (mind. 10 cm) einhalten. Kerzen vor dem Abbrennen von Dekobändern, Papiermanschetten oder anderem Schmuck befreien. Flamme vorsichtig ausblasen oder mit Kerzenlöscher erstickern – nicht mit Wasser löschen. Nicht in Reichweite von Kindern oder Haustieren abbrennen. Nicht komplett herunterbrennen lassen – rechtzeitig löschen.

Mögliche Risiken: **Brandgefahr** durch offene Flamme. **Brandgefahr** bei zu geringem Abstand zu brennbaren Gegenständen. **Verbrennungsgefahr** durch heißes Wachs oder Kerzenhalter. **Kippgefahr**, wenn die Kerze nicht sicher steht. Wachsreste können **Flecken** auf Oberflächen hinterlassen. **Erstickungsgefahr** für Kleinkinder bei Verschlucken kleiner Kerzen oder Halterteile.

Sicherheitshinweise:

- Kerze **nur auf einer stabilen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Unterlage** abbrennen.
- Kerzen **in geeigneten, standfesten und hitzebeständigen Haltern** verwenden.
- Ausreichenden Abstand zu Vorhängen, Papier, Pflanzen oder anderen leicht entzündlichen Materialien halten.
- Immer **senkrecht** aufstellen, damit Wachs gleichmäßig abbrennt.
- Kerze **nicht unbeaufsichtigt** brennen lassen.
- Kinder und Haustiere **nicht in Reichweite** von brennenden Kerzen lassen.
- Zugluft vermeiden, um einseitiges Abbrennen und Tropfen zu verhindern.

Aufbewahrung: Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kerze flach oder aufrecht lagern, um Verformungen zu vermeiden. Von Zündquellen fernhalten. Außer Reichweite von Kindern und Haustieren lagern.

Entsorgung: Kerzenreste im Hausmüll entsorgen. Verpackung möglichst recyceln. Stark verunreinigte Kerzenreste nicht erneut verwenden.

Wichtiger Hinweis: Kerzen sind **kein Spielzeug**. Unsachgemäße Verwendung kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen. Offene Flammen bergen immer ein Risiko – beachten Sie daher die Sicherheitshinweise, um Brände und Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produktsicherheitsdatenblatt (PSDS) wurde gemäß der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) erstellt und dient ausschließlich zur Information über den sicheren Umgang und die sachgerechte Anwendung des Produkts. Die darin enthaltenen Angaben basieren auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Wissen und wurden nach bestem Gewissen zusammengestellt. Dieses Dokument ersetzt jedoch keine eigenständige Risikobewertung durch den Anwender und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit in allen Einsatzbereichen. Bitte beachten Sie, dass die Informationen regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden, um Änderungen in EU-Vorschriften und Sicherheitsstandards zu berücksichtigen.