

Produktsicherheitsdatenblatt (PSDS) gemäß EU-Allgemeiner Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

Produktname: Schwibbogen aus Holz mit elektrischer Beleuchtung

Varianten: 230V-Netzbetrieb, LED-Leuchten mit Batteriebetrieb, LED-Leuchten mit Netzadapter

Verwendungszweck: Dekoration für den Innenbereich, typischerweise in Fenstern oder auf Regalen

Allgemeine Produktsicherheit: Der Schwibbogen wurde nach den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen hergestellt. Er ist für den dekorativen Einsatz im Innenbereich vorgesehen und nicht als Spielzeug geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Nur für den Innenbereich verwenden. Schwibbogen auf einer stabilen, ebenen Fläche aufstellen. Beleuchtung ausschließlich mit der vorgesehenen Stromquelle betreiben (230 V, Batterie oder passender Netzadapter). Bei Batteriebetrieb nur die angegebenen Batterietypen verwenden und korrekt einsetzen. Nicht als Tragegriff verwenden – nur an der Basis anheben.

Mögliche Risiken: **Stromschlag** - Beschädigte Kabel, Stecker oder Fassungen können gefährlich sein. **Brandgefahr** - Überhitzung durch Abdecken der Leuchten oder Kontakt mit brennbaren Materialien. **Verletzungsgefahr** - Splitter oder scharfe Kanten am Holz bei Beschädigung. **Batterieleckage** - Auslaufende Batteriesäure kann Haut und Augen reizen. **Kleinteile** - Gefahr des Verschluckens bei losen Dekoelementen.

Sicherheitshinweise:

- Vor Gebrauch auf sichtbare Schäden prüfen; bei Defekten nicht verwenden.
- Bei Netzbetrieb Stecker nur mit trockenen Händen ein- und ausstecken.
- Beleuchtung nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
- Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
- Keine Eigenreparaturen oder technische Veränderungen vornehmen.
- Batterien korrekt einsetzen; alte und neue Batterien nicht mischen.
- Auslaufende Batterien sofort entfernen und Hände waschen.

Pflege und Reinigung: Nur trocken mit einem weichen Tuch abstauben. Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Wasser verwenden.

Aufbewahrung: Trocken und staubfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Feuchtigkeit schützen. Kabel locker aufwickeln, nicht knicken oder quetschen. Bei Lagerung Batterien entnehmen.

Entsorgung: Elektrische Bauteile und Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Batterien zu Sammelstellen im Handel oder bei kommunalen Entsorgungsstellen bringen. Holzanteile entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Elektrische Teile als Elektroaltgeräte abgeben.

Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen, Brand oder Verletzungen führen. Bitte alle Sicherheitshinweise beachten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Dieses Produktsicherheitsdatenblatt (PSDS) wurde gemäß der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) erstellt und dient ausschließlich zur Information über den sicheren Umgang und die sachgerechte Anwendung des Produkts. Die darin enthaltenen Angaben basieren auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Wissen und wurden nach bestem Gewissen zusammengestellt. Dieses Dokument ersetzt jedoch keine eigenständige Risikobewertung durch den Anwender und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit in allen Einsatzbereichen. Bitte beachten Sie, dass die Informationen regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden, um Änderungen in EU-Vorschriften und Sicherheitsstandards zu berücksichtigen.